

DW6122-85原理图

广州安多电子科技有限公司

用户码选择如下表：（格式规格：NEC6122）

业务咨询:020-81600581；技术咨询:020-81525787

2(CRS)脚 连接状态	14(CCS)脚接以下各脚选择不同用户码(H)											
	悬空/ VDD	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CRS悬空	FF00	6583	BE01	F800	F720	8801	F304	000A	2D10	00FF	BB44	B24D
CRS接地	A956	449B	50A0	AABB	3DC2	EC82	7D82	DEE9	0EF1	FF02	ED10	EF01
CRS接10K电阻到地	7700	FD42	0508	C03F	8877	CB04	ED85	3E01	7D02	D728	BC02	FB00
CRS接24K电阻到地	7B35	BF20	3000	0404	0707	8080	7B84	7788	B104	F701	1104	1114
CRS接47K电阻到地	2CCC	EEFF	8F70	BC00	6830	06DD	872E	0604	3FC0	5D00	F408	DB00

- 注：1. 用户码选择：如选择“2D10”则2脚悬空，14脚接10脚；
如选择“F408”则2脚接47K电阻到地，14脚接12脚。
2. 16位用户码表示：例：8F70= 0000 1110 1111 0001B（C0-C15）；
发码顺序：低位C0先发；
3. 电解电容尽量靠近IC电源端；电阻值误差请保持在±5%以内。

